

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN

# GODT I GANG MED ANDROID TABLET

Til Android  
4.4.2  
KitKat




VISUEL  
GUIDE

- Kom hurtigt i gang med din Android tablet
- En instruktion på hver side – nemt og overskueligt
- Skrevet til den nyeste version af Android – 4.4.2. KitKat

**LIBRIS**LærDetSelv

GODT I GANG MED ANDROID TABLET





Godt i gang med Android tablet .....	5
<b>Indledning</b>	

<b>KAPITEL ET</b> .....	<b>7</b>
<b>De første trin med din Android-enhed</b>	

Første gang .....	8
Tilknyt Google-konto .....	9
Sikkerhedskopiering .....	10
Hjemmeskærmen .....	11
Statuslinjen .....	12
Standardknapperne .....	13
Vend skærmen .....	14
Flere hjemmeskærme .....	15
Skift baggrund på hjemmeskærmen .....	16
Indstillinger .....	17
Trådløst og netværk .....	18
Indstilling af lyde .....	19
Indstilling af skærm .....	20
Skærmlås .....	21
Lås op med pinkode .....	22
Lås op med mønster .....	23
Lås op med ansigtslås .....	24
Tastaturet på skærmen .....	25
Tal, specialtegn og særlige taster .....	26
Forskellige sprog .....	27
Markering og redigering af tekst .....	28
Ordforslag .....	29

<b>KAPITEL TO</b> .....	<b>31</b>
<b>På nettet</b>	

Trådløst netværk .....	32
Start Chrome .....	33
Søg på nettet .....	34
Zoom .....	35
Navigér på siden .....	36
Links .....	37
Flere faner .....	38
Bogmærker .....	39
Bluetooth .....	40
Gmail .....	41
Læs e-mail med Gmail .....	42
Synkronisering af Gmail .....	43
Tilføj en anden e-mail-adresse .....	44
Synkronisering af e-mail .....	45
Skriv, besvar og videresend e-mail .....	46
Send e-mail til kontaktperson .....	47
Modtag og send vedhæftede filer .....	48
Sociale netværk på din tablet .....	49

**KAPITEL TRE .....51**

**Apps og widgets**

Vis alle apps ..... 52  
 Skift mellem apps ..... 53  
 Føj app til hjemmeskærmen ..... 54  
 Føj widget til hjemmeskærmen ..... 55  
 Organisér din hjemmeskærm ..... 56  
 Organisér app-linjen ..... 57  
 Find en ny app ..... 58  
 Hent en gratis app ..... 59  
 Køb en app ..... 60  
 Oplysninger om en app ..... 61  
 Opdateringer ..... 62  
 Automatiske opdateringer ..... 63  
 Fjern app via Play Butik ..... 64  
 Fjern app via app-oversigten ..... 65

**KAPITEL FIRE .....67**

**Underholdning**

Play Bøger ..... 68  
 Læs bøger med Play Bøger ..... 69  
 Riidr ..... 70  
 Læs bøger med Riidr ..... 71  
 Mofibo ..... 72  
 Læs bøger med Mofibo ..... 73  
 Lån bøger på e-reolen ..... 74  
 Andre e-bogs-apps ..... 75  
 Afspil musik ..... 76  
 Playlister ..... 77  
 Installation af netradio ..... 78  
 Stream musik via Spotify ..... 79  
 Se videoer via YouTube ..... 80  
 Stream film og tv-serier fra internettet ..... 81  
 Spil ..... 82



**KAPITEL FEM .....85**

**Tips og tricks**

Antivirus ..... 86  
 Tyverisikring ..... 87  
 Find en stjålet tablet ..... 88  
 Optimér batteriet ..... 89  
 Lagerplads ..... 90  
 Chat og videoopkald ..... 91  
 Kamera ..... 92  
 Google Nu ..... 93

**Kolofon .....94**

Om Android tablet – 4.4.2 KitKat ..... 94  
 Om forfatteren ..... 95





PIOSR013

## Indledning

# Godt i gang med Android tablet

Android er det styresystem, som kontrollerer din tablet. Ligesom din computer styres af Windows eller måske MacOS, er det Android-systemet, der holder din tablet kørende.

Oprindeligt blev Android udviklet af et firma med samme navn, men i 2005 blev systemet købt af Google, og så begyndte tingene at tage fart. I dag er Android det mest udbredte styresystem på smartphones; Android er cirka fem gange mere udbredt end det næstpopulæreste, iOS.

Android er udviklet som et åbent styresystem, hvilket betyder, at det ikke er begrænset til bestemte enheder. Google får produceret nogle mobiltelefoner og tablets i eget navn, og de bliver typisk markedsført under produktnavnet Nexus. De fleste Android-enheder laves dog af andre producenter som Samsung, Sony, HTC, Huawei med flere.

Det betyder, at du kan vælge mellem Android-tablets og -telefoner i mange forskellige størrelser, design og udformninger. Du har altså en rigtig god chance for at finde en enhed, der passer præcis til dine behov og ønsker.

Ulempen ved dette er, at det ikke er alt, der opfører sig helt ens på alle enheder.

Beskrivelserne i dette hæfte passer til en Nexus 7-tablet med Android version 4.4.2. Har du en anden enhed, vil de fleste ting opføre sig på stort set samme måde, men du kan opleve, at der er mindre forskelle, og nogle ting kan se anderledes ud.

Dette hæfte vil guide dig trin for trin gennem de vigtigste ting du bør vide om din Android-tablet.

God fornøjelse!

1

## KAPITEL ET

# De første trin med din Android-enhed



I dette kapitel gennemgår vi det, du bare er nødt til at vide for at kunne bruge din Android-tablet.

Vi ser på skærmen, og du lærer hvad der er hvor, og hvordan du finder rundt i hjemmeskærme. Du lærer også appen **Indstillinger** at kende, hvor du bl.a. kan låse skærmen, indstille lyden og lysstyrken og indsætte dit eget baggrundsbillede.

For at få det fulde udbytte af din Android-enhed skal du have en Google-konto. Det er også i dette kapitel, vi ser på, hvordan du får en ganske gratis.

Du lærer også hvordan du bruger det virtuelle tastatur der automatisk dukker op på skærmen, når du har brug for at skrive tekst eller tal.

## Første gang



Du tænder din tablet ved at holde den mindste knap på siden nede. Første gang du tænder din tablet, bliver du ledt gennem en opsætningsguide.

Det første skridt i guiden er at vælge sproget. Det gør du ved at trække din finger hen over sprogene, indtil det valgte sprog står til dansk, og det engelske Welcome er erstattet af Velkommen. Når du har valgt sprog, skal du fortælle tabletten, hvilket trådløst netværk den kan sluttes til. Når du har valgt netværket, skal du indtaste adgangskoden til det.


Når tabletten kan komme på nettet, skal du knytte din Google-konto til enheden. Hvis du har en Gmail-adresse, er det din Google-konto. Har du ikke en Google-konto, kan du oprette den nu (se mere på næste side). Efter at have tilføjet din Google-konto skal du vælge om du vil deltage i Google+ (se mere i kapitlet *På nettet* i artiklen *Sociale netværk på din tablet*).

På den næste skærm kan du vælge at tilknytte et kreditkort til din konto. Dette gør det lettere når du vil købe apps i Play Butik. Du behøver dog ikke gøre dette nu. Du kan også vente til du er klar til at handle. Du kan nu vælge om du vil bruge Googles muligheder for sikkerhedskopiering, endelig skal du beslutte, om du vil give Googles apps adgang til oplysninger om din placering. Du kan også altid rette disse indstillinger under Indstillinger (se mere senere i dette kapitel).

Når du har gennemført opstartsguiden, er du klar til at bruge din tablet.



## Tilknyt Google-konto



Android er udviklet af Google, og derfor skal du have en Google-konto, hvis du vil have fuldt udbytte af din Android-enhed. Google-kontoen er gratis, og hvis du har en Gmail-adresse, så har du allerede en Google-konto, som kan bruges på din mobile enhed.

Når du starter din Android-enhed uden Google-konto, vil den automatisk spørge efter kontoen. Her skal du indtaste din Gmail-adresse og din adgangskode.

Har du ikke en Google-konto, kan du oprette en direkte fra din Android-enhed. Når du bliver bedt om at forbinde din Google-konto til enheden, skal du blot vælge at oprette en ny. Du bliver herefter ført gennem en guide, hvor du skal oplyse dit navn og vælge et brugernavn. Dit brugernavn bliver samtidig en Gmail-adresse, som du kan vælge at bruge til at modtage post. Har du allerede en anden e-mail-adresse, kan du bare fortsætte med at bruge den.

Når Google-kontoen er tilknyttet, får du automatisk adgang til dine e-mails og kontakter fra Gmail, dine aftaler fra Google Kalender, din webhistorik i Chrome og meget mere.

## Sikkerhedskopiering



Din Android-enhed bliver automatisk sikkerhedskopieret til Googles servere. Sikkerhedskopieringen omfatter dine indstillinger og adgangskode, og den er registreret på din Google-konto. Det betyder, du kan gendanne sikkerhedskopien, hvis du senere knytter den samme Google-konto til en ny Android-enhed.

De data, du har i dine installerede apps, bliver også automatisk sikkerhedskopieret. Hvis du fjerner og geninstallerer en app, sørger sikkerhedskopieringen automatisk for at gendanne dine data.

**Bemærk:** Den automatiske sikkerhedskopiering kopierer ikke billeder, mails og lignende fra din enhed.

Du kan også vælge at tage en sikkerhedskopi af dataene fra din mobile enhed til en computer. Så skal du blot slutte den mobile enhed til computeren med et USB-kabel, og derefter kopiere de filer, du vil have overført.

Vær dog opmærksom på, at hvis din computer er en Macbook, så skal du først gå ind på <http://www.android.com/filetransfer/>, og downloade og installere programmet **AndroidFileTransfer** på din Macbook - så kan du nemt og smertefrit overføre filer fra din Android-enhed til din Macbook.



I Play Butikken findes der flere forskellige apps, der kan tage sikkerhedskopi af alle dataene på din Android-enhed, f.eks. DropSpace der kopierer dine data til en Dropbox-konto.